

TUBETTO PTFE

Caratteristiche:

- La resistenza allo scoppio varia a seconda dello spessore e della temperatura ambiente. Per calcolare la resistenza di scoppio è sufficiente applicare questa formula:

$$Psi = 2S \times R / \varnothing m$$

Psi = Pressione scoppio istantaneo

2S = 2 volte lo spessore delle pareti

Øm = Diametro medio

R = Resistenza materiale, in questo caso 190 bars

DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	PESO	RAGGIO DI CURVATURA	PRESS. ESERCIZIO
mm.	mm.	gr/m	mm.	kg/cm ²
4	2	22	-	42
5	3	29	-	32
6	4	37	-	25
7	5	44	-	21
8	6	51	-	18
10	8	66	-	14
12	10	80	-	12
14	12	95	-	10

